

# WOOLWORTH

## Mini-Donutmaker

AK-B013-4

## Mini-Popcakemaker

AK-B013-5



Bedienungsanleitung

**WOOLWORTH®**

### **Sicherheitshinweise:**

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie gibt wichtige Hinweise für die Sicherheit, den Gebrauch und die Wartung des Gerätes.

- Gerät erhitzt sich im Betrieb. Die heiße Oberfläche nicht berühren. Benutzen Sie den dafür vorgesehenen Griff.
- Anschlusskabel, Stecker oder Gehäuse niemals ins Wasser oder sonstige Flüssigkeit tauchen, um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden.
- Dieses Gerät darf nur für den Zweck verwendet werden, wofür es entwickelt wurde.
- Den Stecker aus der Netzsteckdose herausziehen, wenn das Gerät nicht benutzt oder gereinigt wird.
- Gerät nicht mehr benutzen, wenn dessen Netzanschlussleitung oder Stecker beschädigt sind, wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert oder wenn es irgendwelche Beschädigungen aufweist. In solchen Fällen soll das Gerät dem Hersteller oder seinem Kundendienst zur

Überprüfung, Reparatur oder Einstellung zurückgeschickt werden.

- Gerät nicht im Freien benutzen.
- Die Netzleitung soll weder über die Kante des Tisches oder der Theke herabhängen noch mit heißen Oberflächen in Berührung kommen.
- Gerät nicht neben oder unter leicht entzündlichem Material. z.B. Vorhängen, Textilien u. ä. stellen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät soll nicht in Kombination mit einem Zeitschalter oder einem externen Fernschalter betrieben werden.
- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

**WOOLWORTH®**

- Bewahren Sie das Gerät und seine Schnur aus der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

#### Detailbeschreibung



- A: Betriebskontrolleuchte
- B: Griff
- C: Anschlusskabel
- D: Heizplatte

**WOOLWORTH®**

**Vor dem ersten Gebrauch:**

Vor dem ersten Gebrauch entfernen Sie die Verpackung und wickeln das Netzkabel vollständig ab. Reinigen Sie das Gehäuse und die Heizplatten mit einem feuchten Tuch.

- Fetten Sie die Heizplatten vor dem 1. Gebrauch leicht ein.
- Schließen Sie den Deckel und lassen Sie das Gerät 10 min auf volle Leistung laufen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Nachdem das Gerät erkaltet ist, wischen Sie die Backfläche mit einem Tuch ab.

**ACHTUNG!** Während des Betriebes kann die Temperatur der berührbaren Oberfläche sehr hoch sein. Berühren Sie nicht die heißen Teile des Gerätes. Achten Sie während des Backvorgangs und beim Öffnen der Backfläche auf seitlich austretenden Dampf! Verbrennungsgefahr.

**Bedienung:**

Halten Sie während der Aufheizzeit die Heizplatten geschlossen. Die rote Kontrollleuchte bleibt an und zeigt die Betriebsfunktion. Die Heizplatten sollten in den Backpausen immer geschlossen sein.

1. Öffnen Sie den Deckel fetten Sie die Vertiefungen leicht und geben Sie ca. 2-3EL Teig jeweils in die Vertiefungen der unteren Heizplatte. Füllen Sie nur so viel Teig ein.
2. Den Deckel sanft schließen und kurz niedergedrückt halten.
3. Der Backvorgang dauert ca. 3-5 Minuten. Dies kann je nach Beschaffenheit des Teigs unterschiedlich sein.
4. Die fertigen Donuts bzw. Popcakes können Sie mit einer Holzgabel o.ä. entnehmen.
5. Fetten Sie die Heizplatten, nach den einzelnen Backvorgängen, nach Bedarf erneut leicht ein.

**Reinigung**

- Ziehen Sie den Netzstecker nach der Benutzung und warten Sie, bis das Gerät vollkommen abgekühlt ist.
- Reinigen Sie die Innenseite des Waffeleisens (D) mit Kuchenpapier oder einem weichen Tuch.
- Klebt etwas Teig an den Heizplatten fest, verwenden Sie ein wenig Speiseöl und wischen Sie die Heizplatten nach 5 min. erneut ab.
- Gehäuse mit einem leicht feuchten Tuch reinigen.
- Benutzen Sie weder Scheuermittel noch Scheuerschwämme zur Reinigung.
- Gerät nur mit Wasser reinigen. Keine Lösungsmittel verwenden.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Das Produkt muss per Gesetz zur Entsorgung an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte abgegeben werden, um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten. Informationen erhalten Sie bei Ihrer Stadt & Gemeindeverwaltung.

AK-B013-5  
220-240V ~ 50/60Hz  
550W



WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, DE-59425 Unna

AK-B013-4  
220-240V ~ 50/60Hz  
550W



WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, DE-59425 Unna

**WOOLWORTH®**

**Mini maszynka do donutów**

AK-B013-4

**Mini maszynka do pop cake**

AK-B013-5



Instrukcja obsługi

**WOOLWORTH®**

## **Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:**

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją obsługi. Zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, obsługi i konserwacji urządzenia.

- Urządzenie nagrzewa się podczas eksploatacji. Nie należy dotykać gorącej powierzchni. W tym celu używać przewidzianego do tego uchwytu.
- Nigdy nie zanurzać kabla przyłączeniowego, wtyczki lub obudowy w wodzie lub innej cieczy, aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym.
- Urządzenia można używać tylko do celu, do którego zostało zaprojektowane.
- Wyjąć wtyczkę z gniazdka, jeśli urządzenie nie jest używane lub ma być czyszczone.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli jego przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo lub jeśli jest uszkodzone w jakikolwiek sposób. W takich przypadkach urządzenie powinno zostać zwrócone do producenta lub jego działu obsługi klienta w celu przeprowadzenia



- kontroli, naprawy lub regulacji.
- Nie używać urządzenia na wolnym powietrzu.
  - Przewód sieciowy nie powinien zwisać nad krawędzią stołu lub lady ani stykać się z gorącymi powierzchniami.
  - Nie umieszczać urządzenia obok lub pod łatwo zapalnym materiałem, np. zasłonami, tkaninami itp.
  - Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
  - Urządzenie nie powinno być używane w połączeniu z wyłącznikiem czasowym lub zewnętrznym przełącznikiem zdalnym.
  - Niniejsze urządzenia mogą być stosowane przez **dzieci**, które ukończyły co najmniej 8. rok życia oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub nie posiadającymi doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub zostaną poinstruowane, w jaki sposób urządzenie ma być użytkowane i rozumieją zagrożenia z tym związane. **Dzieciom** nie wolno bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i **konserwacja realizowane**

**WOOLWORTH®**

- przez użytkownika** nie mogą być wykonywane przez **dzieci** bez nadzoru.
- Przechowywać urządzenie i jego kabel poza zasięgiem dzieci poniżej 8 lat.

Opis szczegółowy



- A: Lampka kontrolna pracy  
B: Uchwyt  
C: Przewód przyłączeniowy  
D: Płyta grzejna

**WOOLWORTH®**

### **Przed pierwszym użyciem:**

Przed pierwszym użyciem usunąć opakowanie i całkowicie rozwinąć kabel sieciowy. Czyścić obudowę i płyty grzejne lekko wilgotną ściereczką.

- Przed pierwszym użyciem lekko zwilżyć płyty grzejne.
- Zamknąć pokrywę i pozwolić urządzeniu pracować na pełnej mocy przez 10 minut.
- Wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka i pozostawić urządzenie do ostygnięcia.
- Gdy urządzenie stanie się zimne, przetrzeć powierzchnie do pieczenia ściereczką.

**UWAGA!** Podczas uruchomienia temperatura dotykanych powierzchni może być bardzo wysoka. Nie dotykać gorących części urządzenia. Podczas pieczenia i otwierania powierzchni pieczenia uważać na wypływającą z boku parę! Niebezpieczeństwo oparzenia.

### **Obsługa:**

Podczas nagrzewania trzymać płyty grzejne zamknięte. Czerwona lampka kontrolna pozostaje włączona i wskazuje funkcję uruchomienia. Płyty grzejne powinny być zawsze zamknięte podczas przerw w pieczeniu.

6. Otworzyć pokrywę, lekko nasmarować wgłębienia i włączyć każdorazowo ok. 2-3 łyżki ciasta we wgłębienia dolnej płyty grzejnej. Nakładać tylko tyle ciasta.
7. Delikatnie zamknąć pokrywę i krótko przytrzymać dociśniętą.
8. Pieczenie trwa ok. 3-5 minut. W zależności od właściwości ciasta może się to różnić.
9. Gotowe donuty lub pop cakes można wyjmować drewnianym widelcem itp.
10. W razie potrzeby lekko natłuszczać płyty grzeje między każdym pieczeniem.

### **Czyszczenie**

- Wyciągnąć wtyczkę sieciową po użyciu i odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
- Wyczyścić wewnętrzną część płytek do gofrów (D) papierowym ręcznikiem lub miękką szmatką.
- Jeśli coś przyklei się do płyt grzejnych, użyć odrobiny oleju spożywczego i po ok. 5 minutach ponownie przetrzeć płyty grzejne.
- Oczyszczyć obudowę lekko wilgotną ściereczką.
- Podczas czyszczenia nie używać środków do szorowania ani gąbek do szorowania.
- Urządzenie czyścić tylko wodą. Nie używać rozpuszczalników.

Prawidłowa utylizacja produktu



**WOOLWORTH®**

Produkt należy zgodnie z przepisami dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych w celu utylizacji, aby zapewnić utylizację w sposób przyjazny dla środowiska. Informacje dostępne u lokalnych władz miejskich i gminnych.

AK-B013-5

220-240V ~ 50/60Hz

550W



WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, DE-59425 Unna

AK-B013-4

220-240V ~ 50/60Hz

550W



WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, DE-59425 Unna

**WOOLWORTH®**

**WOOLWORTH®**