

Haartrimmer HSD0216

## SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Gerät darf von Kindern über 8 Jahren, von Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen oder von unerfahrenen Personen nur dann benutzt werden, wenn sie zuvor in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und über die Gefahren, die das Produkt verursachen kann, informiert worden sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen reinigen oder warten.

## ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Es ist ratsam, diese Anleitung für eine spätere Verwendung aufzubewahren.

Überprüfen Sie immer das Gerät, bevor Sie es benutzen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist, da dies zu Verletzungen führen kann. Ersetzen Sie ein beschädigtes Teil immer durch ein Ersatzteil des Herstellers.

Dieses Gerät ist nicht waschbar. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein und spülen Sie es nicht unter dem Wasserhahn ab.

Verwenden Sie niemals Druckluft, Scheuerschwämme, scheuernde Reinigungsmittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Aceton zur Reinigung des Geräts.

## WICHTIG

Nicht ins Feuer werfen oder erhitzen. Niemals bei hohen Temperaturen aufladen, verwenden oder aufbewahren.

Das Gerät ist nicht für die Verwendung bei Tieren geeignet.

**WOOLWORTH®**

## ANLEITUNG

Es ist ratsam, mit der höchsten Einstellung zu beginnen und dann die Einstellung zu verringern, bis Sie die gewünschte Haarlänge erreicht haben.

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.

Halten Sie den Kamm mit der abgewinkelten Kante an Ihren Bart und führen Sie den Trimmer gegen die Wuchsrichtung der Haare

Um zu vermeiden, dass der Kamm mit Haaren verstopft, reinigen Sie ihn von Zeit zu Zeit mit einer Bürste.

Hinweis: Dieses Produkt ist für die kabelgebundene und kabellose Verwendung geeignet.

## REINIGUNG UND PFLEGE

Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten, weichen Tuch.

Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts niemals Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Reinigen Sie das Gerät nach dem Gebrauch mit der Reinigungsbürste, um alle Haare von der Klinge zu entfernen.

Um eine lange und gute Leistung des Geräts zu gewährleisten, ist es ratsam, das Gerät regelmäßig zu reinigen und zu ölen.

**Woolworth GmbH**  
Mönninghoffs Feld 5  
59425 Unna

**WOOLWORTH®**

Trymer do włosów HSD0216

## OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat, osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby niedoświadczone, tylko jeśli zostały one wcześniej przeszkolone w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i tylko jeśli zostały poinformowane o zagrożeniach, jakie produkt może spowodować. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić ani przeprowadzać konserwacji urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.

## OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Zaleca się zachowanie tych instrukcji do wykorzystania w przyszłości.

Zawsze sprawdzać urządzenie przed jego użyciem. Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone, ponieważ może to spowodować obrażenia. Uszkodzoną część należy zawsze wymieniać na oryginalną.

Tego urządzenia nie można myć. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie i nie płukać go pod bieżącą wodą.

Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać sprężonego powietrza, zmywaków, ściernych środków czyszczących ani agresywnych płynów, takich jak benzyna lub aceton.

## WAŻNE

Nie wrzucać do ognia, nie podgrzewać, nie ładować, nie używać ani nie pozostawiać w środowisku o wysokiej temperaturze.

Urządzenie nie powinno być używane na zwierzętach.

## UŻYTKOWANIE

**WOOLWORTH®**

Zaleca się rozpoczęcie od najwyższego ustawienia długości cięcia, a następnie zmniejszanie tegoż ustawienia, aż do osiągnięcia pożądanej długości włosów.

Nacisnąć przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć urządzenie.

Przytrzymać grzebień skośną krawędzią przy brodzie i poprowadzić trymer zgodnie z kierunkiem wzrostu włosów

W celu uniknięcia zablokowania grzebienia włosami, należy od czasu do czasu czyścić go szczotką.

Uwaga: Ten produkt jest przeznaczony do użytku przewodowego i bezprzewodowego.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy je zawsze wyłączyć.

Urządzenie należy czyścić wilgotną i miękką ściereczką.

Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać detergentów ani rozpuszczalników.

Po użyciu urządzenia należy wyczyścić je szczoteczką, aby usunąć włosy z ostrza tnącego.

W celu zapewnienia długiej i dobrej wydajności urządzenia, zaleca się jego częste czyszczenie i oliwienie.

**Woolworth GmbH**  
Mönninghoffs Feld 5  
59425 Unna

**WOOLWORTH®**

Zastříhovač vlasů HSD0216

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly předem poučeny o bezpečném použití výrobku a informovány o možných nebezpečích při jeho použití. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Děti nesmějí spotřebič čistit ani na něm provádět jakoukoli údržbu bez dozoru dospělé osoby.

## OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tyto pokyny je vhodné uložit pro budoucí použití.

Před použitím spotřebič vždy zkontrolujte. Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený, protože může dojít k úrazu. Poškozenou součást vždy vyměňte za originální náhradní díl.

Tento spotřebič není omyvatelný. Spotřebič nikdy neponořujte do vody a neoplachujte jej pod tekoucí vodou.

K čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte stlačený vzduch, drátěnky, abrazivní čisticí prostředky ani agresivní kapaliny, jako je benzín nebo aceton.

## DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Nevhazujte do ohně, nezahřívejte, nenabíjejte, nepoužívejte ani nenechávejte výrobek v prostředí s vysokou teplotou.

Spotřebič není vhodný k použití na zvířatech.

## POUŽITÍ

Doporučujeme začít s nejvyšším nastavením a poté nastavení snižovat, dokud nedosáhnete požadované délky stříhu.

Zapněte zařízení stisknutím vypínače.

**WOOLWORTH®**

Držte hřeben šikmou hranou proti vousům a ved'te zastříhovač proti směru růstu

Aby nedošlo k zanesení hřebenu vlasy nebo vousy, musíte jej občas vyčistit kartáčkem.

Poznámka: Tento výrobek je určen pro použití s napájecím kabelem i pro bezdrátové použití.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před zahájením čištění spotřebič vždy vypněte.

Přístroj čistěte vlhkým a měkkým hadříkem.

K čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte čisticí prostředky a rozpouštědla.

Po použití spotřebič vyčistěte čisticím kartáčkem, abyste odstranili všechny vlasy a vousy ze zastříhovacího nože.

Aby spotřebič dlouho a dobře fungoval, doporučujeme jej pravidelně čistit a promazávat.

**Woolworth GmbH**  
Mönninghoffs Feld 5  
59425 Unna

## Zastrihávač vlasov HSD0216

### BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov, osoby s fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo neskúsené osoby len vtedy, ak boli vopred zaškolené v jeho používaní bezpečným spôsobom, a len vtedy, ak boli informované o nebezpečenstvách, ktoré môže výrobok spôsobiť. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti nesmú čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu spotrebiča bez dozoru dospelých osoby.

### VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tieto pokyny je vhodné uložiť pre budúce použitie.

Pred použitím spotrebiča ho vždy skontrolujte. Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený, pretože to môže spôsobiť zranenie. Poškodený diel vždy nahradte dielom pôvodného typu.

Tento spotrebič nie je možné umývať. Spotrebič nikdy neponárajte do vody a neoplachujte ho pod vodovodným kohútikom.

Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte stlačený vzduch, drsné špongie, abrazívne čistiace prostriedky ani agresívne kvapaliny, ako je benzín alebo acetón.

### DÔLEŽITÉ

Nevhadzujte do ohňa, nezahrievajte, nenabíjajte, nepoužívajte ani nenechávajte v prostredí s vysokou teplotou.

Spotrebič by sa nemal používať na zvieratá.

### POUŽITIE

Odporúča sa začať s najvyšším nastavením a potom ho

znižovať, kým nedosiahnete požadovanú dĺžku vlasov.

Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia zapnete zariadenie.

Držte hrebeň šikmým okrajom pri brade a vedzte zastrihávač proti smeru rastu vlasov

Aby ste zabránili upchatiu hrebeňa vlasmi, z času na čas ho vyčistite kefou.

Poznámka: Tento výrobok je určený na použitie so šnúrou a bez šnúry.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred začatím čistenia spotrebič vždy vypnite.

Jednotku čistite vlhkou a mäkkou handričkou.

Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky a rozpúšťadlá.

Po použití spotrebiča vyčistite prístroj pomocou čistiacej kefky, aby ste odstránili všetky vlasy z rezacieho noža.

Aby spotrebič dlho a dobre fungoval, odporúča sa ho často čistiť a olejovať.

**Woolworth GmbH**  
Mönninghoffs Feld 5  
59425 Unna

**WOOLWORTH®**



Strižnik las HSD0216

## VARNOSTNA OPOZORILA

To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, osebe z omejenimi telesnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma laiki samo, če so bile predhodno usposobljene za varno uporabo naprave in če so bile obveščene o nevarnostih, ki jih izdelek lahko povzroči. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci naprave ne smejo čistiti ali izvajat vzdrževalnih del na njej brez nadzora odrasle osebe.

## SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

Ta navodila je priporočljivo shraniti za poznejšo uporabo.

Pred uporabo napravo vedno preverite. Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana, saj lahko pride do telesnih poškodb. Poškodovani del vedno zamenjajte z originalnim.

Te naprave ni mogoče prati. Naprave nikoli ne potopite v vodo in je ne spirajte pod pipo.

Za čiščenje naprave nikoli ne uporabljajte stisnjenega zraka, čistilnih blazinic, abrazivnih čistilnih sredstev ali agresivnih tekočin, kot sta bencin ali aceton.

## POMEMBNO

Ne mečite v ogenj, ne segrevajte, ne polnite, ne uporabljajte in ne puščajte v okolju z visoko temperaturo.

Naprave ne smete uporabljati na živalih.

## UPORABA

Priporočljivo je, da začnete z najvišjo nastavitvijo in jo nato zmanjšujete, dokler ne dosežete zelene dolžine las.

Za vklop naprave pritisnite gumb za vklop/izklop.

**WOOLWORTH®**

Glavnik držite z nagnjenim robom ob bradi in vodite strižnik v smeri rasti dlak.

Da se glavnik ne bi zamašil z lasmi, ga občasno očistite s krtačo.

Opomba: Ta izdelek je namenjen uporabi s kablom in brez njega.

## ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Preden začnete čistiti napravo, jo vedno izklopite.

Enoto očistite z vlažno in mehko krpo.

Za čiščenje naprave nikoli ne uporabljajte čistil in topil.

Po uporabi naprave jo očistite s krtačko za čiščenje, da z rezila odstranite vse dlake.

Za dolgo in dobro delovanje naprave je priporočljivo, da jo pogosto očistite in naoljite.

**Woolworth GmbH**  
Mönninghoffs Feld 5  
59425 Unna

Tagliacapelli HSD0216

## AVVERTENZE DI SICUREZZA

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali o da persone inesperte solo se sono state preventivamente addestrate a utilizzarlo in modo sicuro e solo se sono state informate dei pericoli che il prodotto può causare. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. I bambini non devono pulire o effettuare interventi di manutenzione sull'apparecchio senza la supervisione di un adulto.

## ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Si consiglia di conservare le presenti istruzioni per un uso futuro.

Controllare sempre l'apparecchio prima di utilizzarlo. Non utilizzare l'apparecchio se è danneggiato, perché potrebbe causare lesioni. Sostituire sempre un pezzo danneggiato con uno originale.

Questo apparecchio non è lavabile. Non immergere mai l'apparecchio in acqua e non sciacquarlo sotto il rubinetto.

Non utilizzare mai aria compressa, spugne abrasive, detersivi abrasivi o liquidi aggressivi, come benzina o acetone, per pulire l'apparecchio.

## IMPORTANTE

Non gettare nel fuoco, non applicare calore, non caricare, utilizzare o lasciare l'apparecchio in un ambiente ad alta temperatura.

L'apparecchio non deve essere utilizzato su animali.

**WOOLWORTH®**

## UTILIZZO

Si consiglia di iniziare con l'impostazione più alta e poi di ridurla fino a raggiungere la lunghezza dei capelli desiderata.

Premere il tasto on/off per accendere il dispositivo.

Tenere il pettine con il bordo angolato contro la barba e guidare il rifinitore contro la direzione di crescita dei peli

Per evitare di intasare il pettine con i capelli, pulirlo di tanto in tanto con una spazzola.

Nota: questo prodotto è utilizzabile con o senza cavo.

## PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di iniziare la pulizia dell'apparecchio, spegnerlo sempre.

Pulire l'unità con un panno umido e morbido.

Non utilizzare mai detersivi e solventi per pulire l'apparecchio.

Dopo aver utilizzato l'apparecchio, pulirlo con la spazzola di pulizia per rimuovere i capelli dalla lama di taglio.

Per garantire un buon funzionamento dell'apparecchio, è consigliabile pulirlo e oliarlo spesso.

**Woolworth GmbH**  
Mönninghoffs Feld 5  
59425 Unna

**WOOLWORTH®**

Hajvágógép HSD0216

## BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élő személyek, illetve tapasztalatlan személyek csak akkor használhatják, ha előzetesen kiképezték őket a készülék biztonságos használatára, és csak akkor, ha tájékoztatták őket a termék által okozott veszélyekről. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek felnőtt felügyelete nélkül nem tisztíthatják vagy végezhetnek karbantartási munkálatokat a készüléken.

## ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Őrizze meg ezeket az utasításokat későbbi használatra.

Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket. Ne használja a készüléket, ha az sérült, mert sérülést okozhat. A sérült alkatrészt mindig eredeti alkatrésze cserélje ki.

Ez a készülék nem mosható. Soha ne merítse a készüléket vízbe, és ne öblítse le csap alatt.

Soha ne használjon sűrített levegőt, súrolóbetéteket, csiszoló tisztítószereket vagy agresszív folyadékokat, például benzint vagy acetont a készülék tisztításához.

## FONTOS

Ne dobja tűzbe, ne alkalmazzon hőt, ne töltsen, ne használja, és ne hagyja magas hőmérsékletű környezetben.

A készüléket nem szabad állatokon használni.

## HASZNÁLAT

Célszerű a legmagasabb beállítással kezdeni, majd csökkenteni a vágási méretet, amíg el nem éri a kívánt

**WOOLWORTH®**

hajhosszúságot.

Nyomja meg a be/ki gombot a készülék bekapcsolásához.

Tartsa a fésűt a szögletes élével a szakállához, és vezesse a trimmert a szőr növekedési irányával szemben.

Hogy elkerülje a fésű hajjal való eltömődését, időnként tisztítsa meg egy kefével.

Megjegyzés: Ez a termék vezetékes és vezeték nélküli használatra is alkalmas.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A készülék tisztításának megkezdése előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.

Tisztítsa meg a készüléket nedves és puha ruhával.

Soha ne használjon tisztítószeret és oldószereket a készülék tisztításához.

A készülék használata után tisztítsa meg a készüléket a tisztítókefével, hogy eltávolítsa a vágókésről a szőrszalakat.

A készülék hosszú és jó teljesítményének biztosítása érdekében ajánlatos a készüléket gyakran tisztítani és olajozni.

**Woolworth GmbH**  
Mönninghoffs Feld 5  
59425 Unna

**WOOLWORTH®**

Trimer za kosu HSD0216

## SIGURNOSNE UPUTE

Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina, osobe s tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nestručne osobe, samo ako su prethodno obučeni za sigurno korištenje i samo ako su obaviješteni o opasnostima koje proizvod može izazvati. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju čistiti ili održavati uređaj bez nadzora odrasle osobe.

## OPĆE SIGURNOSNE UPUTE

Preporučljivo je sačuvati ove upute za buduću uporabu.

Prije uporabe uvijek provjerite uređaj. Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen, jer to može uzrokovati ozljede. Oštećeni dio uvijek zamijenite originalnim tipom.

Ovaj uređaj se ne može prati. Nikada nemojte uranjati uređaj u vodu i nemojte ga ispirati pod mlazom vode.

Za čišćenje uređaja nikada nemojte koristiti komprimirani zrak, spužvice za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne tekućine, poput benzina ili acetona.

## VAŽNO

Nemojte ga bacati u vatru, zagrijavati, puniti, koristiti ili ostavljati u okruženju visoke temperature.

Aparat se ne smije koristiti na životinjama.

## UPOTREBA

Preporučljivo je započeti s najvećom postavkom, a zatim smanjivati postavku dok ne postignete željenu duljinu kose.

Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje kako biste uključili uređaj.

**WOOLWORTH®**

Držite češalj s ukošenim rubom uz bradu i vodite trimmer suprotno od smjera rasta dlačica

Kako biste izbjegli začepljenje češlja dlakama, s vremena na vrijeme ga očistite četkom.

Napomena: Ovaj proizvod je predviđen za kabelsku i bežičnu upotrebu.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prije nego počnete čistiti uređaj, uvijek ga isključite.

Očistite uređaj vlažnom i mekom krpom.

Nikada ne koristite deterdžente i otapala za čišćenje uređaja.

Nakon što ste upotrijebili uređaj, četkom za čišćenje očistite uređaj kako biste uklonili sve dlake s oštrice za rezanje.

Kako biste osigurali dug i dobar rad uređaja, preporučljivo je čistiti i često podmazati uređaj.

**Woolworth GmbH**  
Mönninghoffs Feld 5  
59425 Unna

**WOOLWORTH®**