

**Handmixer
KD-301
Bedienungsanleitung**

Bedienung

1. Dieses Produkt ist ein multifunktionales Produkt, das die Funktionen von Schneebesen und Zerkleinerer vereint. Das Produkt hat drei Geschwindigkeitsstufen: hoch, mittel und niedrig. Für die Verarbeitung von Lebensmitteln müssen je nach Lebensmittel unterschiedliche Geschwindigkeiten gewählt werden. Wenn Sie die entsprechende Funktion aktivieren möchten, können Sie verschiedene Zubehörteile verwenden;
2. Dieses Produkt ist ein kabelloses Produkt. Bitte laden Sie das Gerät auf, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen.
3. Nachdem das Gerät 5 Minuten lang ununterbrochen in Betrieb war, muss es 15-20 Minuten lang angehalten werden, bevor es wieder benutzt werden kann, da sonst die Lebensdauer des Geräts durch Überhitzung des Motors beeinträchtigt wird.
4. Das Gerät darf bei der täglichen Reinigung keinesfalls mit Metallbürsten, Nylonbürsten, Desinfektionsmittel, Verdüner oder ähnlichen Reinigungsmitteln gesäubert werden, und der Motor darf niemals direkt im Wasser gewaschen oder untergetaucht werden.
5. Bitte verwenden Sie dieses Produkt in einer Umgebung mit einer Temperatur von 0-40 °C. Wenn es für eine lange Zeit nicht verwendet wird, laden Sie es bitte alle drei Monate auf, um Akkuschäden zu vermeiden. Wenn der Akkustand niedrig ist, laden Sie bitte rechtzeitig auf.
6. Bitte schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Mischstab einbauen oder ihn reinigen.
7. Bevor Sie dieses Gerät zur Verarbeitung von Lebensmitteln verwenden, vergewissern Sie sich bitte, dass alle Teile ordnungsgemäß installiert sind, und verriegeln Sie vor der Verarbeitung von Lebensmitteln den Mixstab, um sicherzustellen, dass er sich nicht löst.

Technische Daten

Produktname	Kabelloser Handmixer
Nennspannung	3,7 V \equiv
Nennbetriebsstrom	5,45 A
Ladespannung	5 V \equiv
Ladestrom	0,3 A
Akku	3,7 V 800 mAh Lithium-Akku

Wichtige Hinweise

1. Der Schneebesen kann direkt im Wasser abgewaschen werden. Der Motor darf nicht mit Wasser in Berührung kommen, sondern sollte nur mit einem weichen, feuchten Tuch abgewischt werden
2. Bei der Verwendung von Reinigungsmitteln ist es besser, eine angemessene Menge des Reinigungsmittels in sauberes Wasser zu geben und mit einem Spültuch zu reinigen, wobei warmes Wasser besser ist.
3. Verwenden Sie zur Reinigung keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel.
4. Desinfizieren Sie kein Teil dieses Produkts bei hohen Temperaturen. 5. Wischen Sie nach der Reinigung des Produkts bitte alle Teile trocken und bauen Sie sie dann wieder zusammen für die Lagerung.
6. Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie es bitte innerhalb von drei Monaten wieder auf und warten Sie es.
7. Sie dürfen keinesfalls den Motor zerlegen, quetschen, durchbohren oder ihn in Wasser, Feuer oder eine Umgebung mit einer Temperatur von mehr als 60 °C legen.
8. Bewahren Sie dieses Produkt für Kinder unzugänglich auf. Erlauben Sie niemals Kindern oder Personen, die körperlich eingeschränkt sind, sensorische oder geistige Behinderungen haben oder denen es an entsprechender Erfahrung und Wissen mangelt, dieses Produkt zu benutzen oder damit zu spielen.
9. Legen Sie dieses Produkt und sein Zubehör nicht zur Reinigung oder Desinfektion in die Spülmaschine, in den Mikrowellenherd, in den Desinfektionsschrank oder in heißes Wasser über 60 °C, und verwenden Sie keine anderen Geräte, um dieses Produkt zu erhitzen, um Verformungen und Schäden zu vermeiden.

Woolworth GmbH

Mönninghoffs Feld 5

D-59425 Unna

Mikser ręczny
KD-301
Instrukcja obsługi

Instrukcje

2. Ten produkt jest produktem wielofunkcyjnym, łączącym w sobie funkcje ubijaczki do jajek i tłuczka do czosnku. Urządzenie posiada trzy biegi: szybki, średni i wolny. W zależności od różnych produktów spożywczych należy wybrać odpowiedni bieg w celu prawidłowego przetworzenia żywności. Chcąc włączyć odpowiednią funkcję, należy zainstalować różne akcesoria.
2. Niniejszy produkt jest produktem bezprzewodowym. Przed pierwszym użyciem proszę naładować produkt.
3. Gdy urządzenie działa nieprzerwanie przez 5 minut, należy je zatrzymać na ok. 15-20 minut przed ponownym użyciem, w przeciwnym razie żywotność urządzenia zostanie zmniejszona z powodu przegrzania jego korpusu.
4. Zabronione jest czyszczenie produktu szczotkami metalowymi, szczotkami nylonowymi, proszkami czyszczącymi, rozcieńczalnikami lub podobnymi środkami czyszczącymi podczas codziennego czyszczenia produktu. Niedozwolone jest również bezpośrednio mycie lub moczenie korpusu urządzenia wodą.
5. Niniejszy produkt należy stosować w otoczeniu o temperaturze 0-40 °C. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je ładować raz na trzy miesiące, aby zapobiec uszkodzeniu akumulatora. Jeżeli poziom naładowania akumulatora jest niski, należy go naładować w odpowiednim czasie.
6. Przed zamontowaniem mieszadła lub przed jego czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie.
7. Przed użyciem tego urządzenia do przetwarzania żywności należy upewnić się, że wszystkie części zostały prawidłowo zamontowane. Przed przystąpieniem do przetwarzania żywności należy zablokować mieszadło, aby upewnić się, że nie jest ono luźne.

Parametry specyfikacji

Nazwa produktu	Bezprzewodowy mikser ręczny
Napięcie znamionowe	3,7 V ---
Znamionowy prąd roboczy	5,45 A
Napięcie ładowania	5 V ---
Prąd ładowania	0,3 A
Akumulator:	Akumulator litowy 3,7 V 800 mAh

Kwestie wymagające uwagi

1. Trzepaczkę do jajek można myć bezpośrednio wodą. Korpus urządzenia nie może mieć styczności z wodą. Należy go jednak przecierać miękką, wilgotną szmatką.
2. W przypadku stosowania środków czystości lepiej jest rozpuścić odpowiednią ilość detergentu w czystej wodzie i oczyścić urządzenie za pomocą gąbki czyszczącej. Zalecamy stosowanie ciepłej wody.
3. Do czyszczenia urządzenia nie używać ściernych ani żrących detergentów.
4. Zabroniona jest dezynfekcja wszystkich części produktu w wysokiej temperaturze.
5. Po wyczyszczeniu produktu należy wytrzeć lub wysuszyć wszystkie części produktu, a następnie złożyć je ponownie w celu przechowywania.
6. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wykonać ładowanie podtrzymujące raz na trzy miesiące.
7. Zabrania się demontażu, ściskania, nakłuwania lub wrzucania korpusu urządzenia do wody, ognia lub otoczenia, którego temperatura przekracza 60 °C.
8. Nie umieszczać tego produktu w miejscu dostępnym dla dzieci. Nie pozwalać dzieciom ani osobom niesprawnym fizycznie, niepełnosprawnym sensorycznie lub umyślowo lub nieposiadającym odpowiedniego doświadczenia i wiedzy na używanie tego produktu lub zabawę nim.
9. Nie wkładać tego produktu ani jego akcesoriów do zmywarki, kuchenki mikrofalowej, urządzenia służącego do dezynfekcji lub gorącej wody o temperaturze przekraczającej 60 °C w celu czyszczenia lub dezynfekcji i nie używać innego sprzętu do podgrzewania tego produktu, aby uniknąć jego deformacji i uszkodzenia.

Woolworth GmbH

Mönninghoffs Feld 5

D-59425 Unna