

WOOLWORTH®

Bedienungsanleitung Raclette Grill

Modell: WJ-K221A



WOOLWORTH®

Sicherheitsinformationen:

Lesen Sie vor Gebrauch nachfolgenden Hinweise, um Verletzungen oder Beschädigungen am Gerät zu vermeiden und das beste Ergebnis bei Verwendung des Grills zu erhalten. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf. Wenn Sie dieses Gerät an eine andere Person weitergeben, stellen Sie sicher, dass Sie auch diese Bedienungsanleitung aushändigen. Im Falle von Beschädigungen, die durch die Missachtung der folgenden Bedienungsanleitung geschehen, wird die Garantier ungültig. Der Hersteller/Importeur haftet nicht für Schäden, die durch Missachtung der Bedienungsanleitung, fahrlässigen Gebrauch oder Benutzung, die nicht in Übereinstimmung mit den Anforderungen dieser Bedienungsanleitung erfolgt, verursacht wurden.

1. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Geräts unterwiesen werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

WOOLWORTH®

2. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
3. Die Reinigung und vom Benutzer auszuführende Wartungsarbeiten sollten nicht von Kindern durchgeführt werden; es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
4. Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
5. Um Informationen zur Reinigung der Flächen zu erhalten, die mit Lebensmitteln oder Öl in Berührung kommen, lesen Sie bitte den Abschnitt „Reinigung und Wartung“ in der Bedienungsanleitung“.
6. Diese Gerät ist nicht für die Bedienung über einen externen Timer oder ein Separates Fernbedienungssystem bestimmt.
8. Bevor Sie den Stecker mit der Netzsteckdose verbinden, prüfen Sie bitte, ob die Spannung und die Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
8. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt und bevor es gereinigt wird.
9. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängt und halten Sie es von heißen Objekten und offenen Flammen fern.

WOOLWORTH®

10. Tauchen Sie das Gerät oder den Netzstecker nicht in Wassere oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr aufgrund eines möglichen Stromschlags!
11. um den Stecker aus der Steckdose zu entfernen, ziehen Sie am Stecker. Ziehen Sie nicht am Kabel.
12. Berühren Sie das Gerät nicht, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, schalten Sie das Gerät aus.
13. Den Netzstecker des Gerätes nicht mit einer nassen Hand aus der Steckdose ziehen oder mit der Steckdose verbinden.
14. Versuchen Sie unter keinen Umständen, das Gehäuse des Gerätes zu öffnen oder das Gerät selbst zu reparieren. Dies könnte einen Stromschlag verursachen.
15. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.
16. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch konzipiert
17. Verwenden Sie das Gerät nur zu seinem bestimmungsgemäßen Zweck.
18. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät und knicken Sie es nicht.
19. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Fläche, von der es nicht herunterfallen kann.

WOOLWORTH®

20. Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann Verletzungen verursachen.



Den heißen Grill niemals bewegen oder unbeaufsichtigt lassen. Es sollte immer eine erwachsene Person in der Nähe des Grills sein.

Detailbeschreibung

1. Anti-Haft-Grillplatte
2. Natursteinplatte
3. Betriebsleuchte
4. Temperaturregler/Ein-Aus Drehregler
5. 8x Grillpfännchen



WOOLWORTH®

Vor der ersten Anwendung

1. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
2. Reinigen Sie die Oberflächen mit einem weichen, feuchten Tuch und trocknen Sie diese.
3. Wickeln Sie das Stromkabel vollständig ab.
4. Wir empfehlen Ihnen bei der ersten Inbetriebnahme das Gerät ca. 10 Min. ohne Grill- und Raclettegut aufzuheizen, damit der Eigengeruch des Gerätes abklingen kann. **Beim ersten Aufheizen kann das Gerät leicht qualmen.** Nach einigen Minuten hört das Qualmen jedoch wieder auf.

Inbetriebnahme:

- Stellen Sie den Grill in die Mitte des Tisches, auf eine trockene, rutschfeste und ebene Fläche.
- Das Gerät anschließen und ca. 10 Min. vorheizen, um die für den Grillvorgang benötigte Temperatur zu erreichen.
- Bei Bedarf Grillgut auf die Grillpfanne legen.
- Pfännchen mit Raclette-Käse und beliebig anderen Zutaten bestücken und unter den Heizkörper in das Gerät stellen, bis der Käse geschmolzen ist. Füllen Sie die Pfännchen nicht zu hoch.
- **Hinweis:** Keine leeren Pfännchen in das Gerät stellen, wenn es eingeschaltet ist.
- Nach Beendigung der Speisenzubereitung Netzstecker ziehen.

WOOLWORTH®

ACHTUNG: Wenden Sie das Grillgut nicht mit Grillzangen oder Gabeln aus Metall. Damit zerstören Sie die Antihaftbeschichtung des Raclette Grills. Benutzen Sie nur Grillbesteck aus Holz oder Kunststoff.

Reinigung und Pflege:

- Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen.
- Das Gerät darf aus Gründen der elektrischen Sicherheit nicht mit Flüssigkeiten behandelt oder gar darin eingetaucht werden.
- Keine scharfen und scheuernden Reinigungsmittel verwenden!
- Das Gerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen.
- Die Grillpfanne abnehmen und mit etwas heißem Wasser unter Zusatz von Spülmittel abwaschen und anschließend mit einem Tuch abtrocknen.
- Die Pfännchen mit heißem Wasser unter Zusatz von Spülmittel abwaschen und anschließend mit einem Tuch abtrocknen.

WOOLWORTH®

Hinweis für die Entsorgung:

Schonen Sie unsere Umwelt, Elektrogeräten gehören nicht in den Hausmüll. Nutzen Sie die für die Entsorgung von Elektrogeräten vorhergesehenen Sammelstellen und geben dort Ihre Elektrogeräte ab, die Sie nicht mehr benutzen werden. Sie helfen damit die potenziellen Auswirkungen, durch falsche Entsorgung, auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Sie leisten damit Ihren Beitrag zur Wiederverwertung, zum Recycling und zu anderer Formen der Verwendung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten. Informationen, wo die Geräte zu entsorgen sind erhalten Sie über Ihre Kommunen oder die Gemeindeverwaltungen

Korrekte Entsorgung dieses Produkts	
  Woolworth	Das Produkt muss per Gesetz zur Entsorgung an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte abgegeben werden, um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten. Informationen erhalten Sie bei Ihrer Stadt & Gemeindeverwaltung.

WJ-K221A 220-240V~ 50/60 Hz 1300W		  Woolworth
WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, DE-59425 Unna info@woolworth.de www.woolworth.de		

WOOLWORTH®